








TABELLA RIPORTANTE LE ICONE E I MESSAGGI VISUALIZZATE SUL MONITOR

ICONA	Significato
	Ora e minuti corrente dell'orologio integrato nel sistema <i>(presente solo sulle apparecchiature con funzione di RSC a 9 codici)</i>
	(Di colore bianco su fondo blu) associata alla visualizzazione della scritta "GUASTO A TERRA RSC" Segnala l'esclusione della funzione RSC dovuta ad un guasto di terra
	(Di colore giallo su fondo blu) associata alla visualizzazione della scritta "GUASTO A BORDO RSC" Segnala l'esclusione automatica della funzione RSC dovuta ad un guasto di bordo
	(Disco rosso al centro di una corona nera con bordo bianco su fondo blu) Si attiva per 5" e segnala, allo spegnimento del pulsante SR, l'avvenuta stabilizzazione della condizione di "supero rosso"
	(Scritta SR nera su fondo rosso) Segnala l'intervento del freno di d'urgenza per indebito supero di un segnale a via impedita o per sequenza codice 75-AC non autorizzata (Supero Rosso)

