

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO-DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO MOVIMENTO
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, li 9 Ottobre 1958
M.111/47 /12.3.A.
IE.5/1/1°R/51014/109
CIRCOLARE N° 274

OGGETTO:

Indicazioni sui Mod. M.46.

DIVISIONI MOVIMENTO

TUTTE

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

17-58

Come è noto, sui moduli M.46, il numero di ogni scambio da utilizzare deve essere scritto nella prima o nella seconda finca del modulo stesso, a seconda che essi debbano essere utilizzati in posizione normale o rovescia. Peraltro in alcuni casi (manovra a terra, apparati ad itinerari etc.) la posizione normale dello scambio può non essere individuabile a prima vista dall'operario.

Pur tenuto presente che in base alle norme in vigore il deviatore, ricevuto il benestare dell'agente addetto alla manutenzione, deve accertare che i deviatori si trovino effettivamente nella posizione indicata dal Mod. M.46 prima di dare conferma nei modi previsti al Dirigente od all'Apposito Incaricato, si ritiene opportuno disporre che dal ricevimento della presente il numero del deviatore esposto nella finca 1 o 2 del citato modulo M.46, venga sempre seguito dalla parola "destra", o "sinistra", a seconda che trattasi dell'uno o dell'altro istradamento per le provenienze dalla punta del deviatore.

Si prega portare a conoscenza del dipendente personale quanto precede e confermare col tagliando in calce.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

M. D. Albertari

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
MOVIMENTO

Civillo

Divisione.

li.
N°

SERVIZIO

= ROMA

Si accusa ricevimento della circolare M.111/47/12.3.A. 1°R/5/1/ del
relativa alle indicazioni sui mod. M.46 assicurando di aver provveduto in conformità.