

24
63

SERVIZIO MOVIMENTO
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

DIVISIONI MOVIMENTO T U T T E
DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI T U T T E

OGGETTO: Istruzione servizio deviatori. All. VI. Norme per l'uso dei fermascambi a morsa.

24-63

Allo scopo di garantire l'incolumità del personale dell'esercizio incaricato della manovra dei fermascambi a morsa, si reputa necessario che ogni qualvolta occorra assicurare con tali dispositivi un deviatore manovrato elettricamente, venga sempre aperto l'interruttore a scatto inserito nel circuito di manovra del deviatore stesso in modo da impedirne l'azionamento elettrico.

Inoltre per evitare successive indebite sollecitazioni del fermascambio, che in qualche caso potrebbero essere pregiudizievoli per la sua integrità e quindi per la sua efficienza, è necessario che l'interruttore citato permanga aperto per tutto il tempo in cui il deviatore resta assicurato con il fermascambio a morsa.

In relazione a quanto sopra si comunica, per opportuna norma del personale interessato, che è in corso di emanazione apposito ordine di servizio, con il quale il Capitolo I° dell'allegato VI dell'Istruzione per il servizio dei deviatori - Estratto delle norme per l'uso dei fermascambi a morsa - verrà integrato dal seguente punto 3.

"3 - Il personale dell'esercizio, prima di recarsi su un deviatore a manovra elettrica per applicarvi il fermascambio a morsa, deve sempre provvedere ad aprire l'interruttore a scatto inserito sul circuito di manovra del deviatore stesso. Detto interruttore deve inoltre restare aperto per tutto il tempo in cui il deviatore è assicurato con fermascambio a morsa".

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza di ciascun agente interessato e di confermare.