



Roma, 18 MAR 1968

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E.832/17709

OGGETTO

Casse di manovra F.S.46 mod.

Al N.

del

per scambi doppi.

Allegati N. 2

~~672~~

OFFICINA APPARATI CENTRALI

MILANO

p.c. DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

12-68.

In relazione all'incarico dato a codesta Officina con la nota I.E.832/32459 del 26-5-1967, riguardante l'approntamento di 20 casse del tipo in oggetto, si trasmette ora un prospetto (allegato A) nel quale sono indicati i quantitativi da inviare alle singole Divisioni.

Naturalmente tali quantitativi dovranno essere compresi nel numero di casse F.S.46 mod. che codesta Officina distribuisce mensilmente secondo i programmi stabiliti da questo Servizio.

Ciò premesso e tenuto conto del fabbisogno di casse per scambi doppi, richiesto dalle Divisioni, si fa presente che a parziale modifica di quanto disposto con la nota surriferita, le casse per posa destra degli scambi con prima deviata a destra dovranno essere 7 anzichè 10.

In tal modo si potrà disporre di 3 corsoi EB174 che debbono essere utilizzati per approntare 3 casse posa sinistra per scambi con prima deviata a sinistra.

Pertanto la spedizione delle prime 20 casse dovrà essere effettuata come segue:

7 casse, posa destra, per scambi doppi con prima deviata a destra (provviste di corsoio EB174 e del tirante AT183A);

10 casse, posa destra, per scambi doppi con prima deviata a sinistra (provviste di corsoio EB 175 e del tirante E.T.183 A);

3 casse, posa sinistra, per scambi doppi con prima deviata a sinistra (provviste di corsoio EB 174 e del tirante E.T.183 A) -

A maggior chiarimento si trasmette un secondo prospetto (allegato B) nel quale è indicato il programma di spedizione.

Come appare da tale prospetto, al termine del ciclo di spedizioni risulteranno disponibili 20 casse restituite dalle Divisioni così suddivise:

10 casse, posa sinistra per scambi con prima deviata a destra;

5 casse, posa sinistra, per scambi con prima deviata a sinistra;

5 casse, posa destra, per scambi con prima deviata a destra.

Su tali casse, previa sostituzione dei corsoi EB 174, EB 175 e del tirante E.T.183 A, dovrà essere eseguito il lavoro di revisione e di trasformazione utilizzando i corsoi e i tiranti normali tolti dalle 20 casse, con le quali ha inizio il ciclo.

I particolari speciali sopra citati dovranno essere modificati e tenuti alle scorte presso codesta Officina per soddisfare eventuali future richieste da parte delle Divisioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

*M. e*

Quantitativo di casse di manovra F.S.46 mod, per scambi doppi da inviare alle Divisioni Impianti Elettrici

Divisione I.E.	Casse di manovra, posa destra per scambi con		Casse di manovra, posa sinistra per scambi con	
	prima deviata a destra	prima deviata a sinistra	prima deviata a destra	prima deviata a sinistra
Ancona	-	7	1	-
Bari	-	4	1	-
Firenze	-	-	1	2
Genova	-	1	1	-
Milano	2	2	3	3
Napoli	-	2	1	-
Palermo	-	2	-	-
Reggio C.	-	2	3	-
Roma	2	2	3	1
Torino	-	-	3	2
Trieste	1	1	2	-
Venezia	2	3	2	-
<b>Totale</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>8</b>

Cam/

Programma di spedizione delle casse di manovra F.S.46 mod. per scambi doppi  
 (tra parentesi il fabbisogno che resta da soddisfare)

	Posa destra		Posa sinistra		Casse di risultato
	per scambi con prima deviata a :				
	Destra (col corso EB 174)	Sinistra (col corso EB 175)	Destra (col corso EB 175)	Sinistra (col corso EB 174)	
1^Spedizione	7 (0)	10 (16)	0 (21)	3 (5)	5 P.D. (1^ dev. a D)
1^Restituzione delle Divisioni	7	10	0	3	
2^Spedizione	0 (0)	10 (6)	0 (21)	5 (0)	5 P.S. (1^ dev. a S)
2^Restituzione delle Divisioni	0	10	0	5	
3^Spedizione	0 (0)	6 (0)	4 (17)	0 (0)	
3^Restituzione delle Divisioni	0	6	4	0	
4^Spedizione	0 (0)	0 (0)	10 (7)	0 (0)	
4^Restituzione delle Divisioni	0	0	10	0	
5^Spedizione	0 (0)	0 (0)	7 (0)	0 (0)	3 P.S. (1^ dev. a D)
5^Restituzione delle Divisioni	0	0	7	0	7 P.S. (1^ dev. a D)