







2.8 Modello U

Descrizione:

Etichetta di colore azzurro con rappresentazione del profilo limite di carico e della tabella che riporta le misure dei punti eccedenti il profilo limite stesso

Modello U			Modello U		
 Carico per i punti eccedenti			 Carico per i punti eccedenti		
Massa totale	Massa per metro coperte	Massa in cabina per asse	Massa totale	Massa per metro coperte	Massa in cabina per asse
⊕ + ⊕ 1	⊕ t/m	⊕ t	⊕ + ⊕ 1	⊕ t/m	⊕ t
(Sigla dell'IF)		(N°)	(Sigla dell'IF)		(N°)
Distanza tra i punti di riferimento Da un lato: 120 mm, 120 mm Dall'altro lato: 120 mm			Distanza tra i punti di riferimento Da un lato: 120 mm, 120 mm Dall'altro lato: 120 mm		
Altezza sul piano del ferro 140 mm, 150 mm			Altezza sul piano del ferro 140 mm, 150 mm		
Distanza longitudinale dagli assi esterni o dai punti dei carrelli 140 mm, 150 mm verso l'esterno			Distanza longitudinale dagli assi esterni o dai punti dei carrelli 140 mm, 150 mm verso l'esterno		
A			A		
B			B		
C			C		
D			D		
(Sigla dell'IF)			(Sigla dell'IF)		
					
Osservare nel riquadro sulla lettera di vettura (D.V., punto 15)			Osservare nel riquadro sulla lettera di vettura (D.V., punto 15)		

Utilizzazione:

Questa etichetta deve essere applicata prima della partenza e rimossa a trasporto ultimato dal personale addetto alla formazione treni dell'IF che mette in circolazione un trasporto eccezionale.

Prescrizione:

I veicoli con questa etichetta sono ammessi a circolare come trasporti eccezionali a seguito di specifica autorizzazione.

